



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГАМЕРПАД | ГЕЙМПАД  
**GP-300M**

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- 2 режима работы: цифровой и аналоговый (светодиодная индикация режима)
- Эргономичный дизайн для удобного и простого управления
- Управление:
  - 12 кнопок управления
  - 4-направленный D-пад
  - 2 многоосевых мини-джойстика (стика)
  - Кнопки: SELECT, START, MODE, TURBO и CLEAR
- Стандарт подключения: DirectInput
- Интерфейс подключения: USB
- Размер: 160 x 100 x 65 мм
- Вес: 203 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Геймпад GP-300M
- Руководство пользователя

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:


- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

### НАЗНАЧЕНИЕ:


Данное устройство является игровым манипулятором, обеспечивающим взаимодействие между пользователем и персональным компьютером.

### СХЕМА УСТРОЙСТВА:

1. 4-направленный D-пад
2. TURBO
3. SELECT (выбрать)  
START (начать)  
MODE (выбрать режим)
4. CLEAR
5. Кнопки управления 1/2/3/4
6. Светодиодный индикатор
7. Два многоосевых мини-джойстика (стика)



8. Кнопки управления R1 и R2
9. Кнопки управления L1 и L2



#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### **ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### **РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Не требует специальных условий для утилизации.

#### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

#### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

##### **Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 OЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

##### **Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Made in China

#### **ИМПОРТЕР**

##### **ООО «Фортлэнд»**

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо – **ООО «Сеть компьютерных клиник»**  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

